



Konstrukcje wsporcze / Mounting brackets / Konsolenliste (16.12.2025)

Marka ciągnika Make of tractor	Model ciągnika Tractor model	Zalecany ładowacz Recommended loader
AGRIFARM	550	AT-3plus

Produkcja, Konstrukcje:
Tomasz Kowalewski-współwłaściciel
tel. +48 608 302 904
e-mail: hydrometal@hydrometal.pl

www.hydrometal.pl
tel. +48 29 645 55 96

Zamówienia, Handel, Serwis:
Adam Gordziejczyk-współwłaściciel
tel. +48 608 043 889
e-mail: hydrometal@hydrometal.pl

Marka ciągnika Make of tractor	Model ciągnika Tractor model	Zalecany ładowacz Recommended loader
BELARUS xxx.2, xxx.3 , xxxx.2, xxxx.3, xxxx.4,	320.x	AT-5plus
	321; 322.5	AT-5plus
	622	AT-10
	900.3; 920.3	AT-10
	80; 82; 82.1; 820; 820.2; 82SA	AT-10, AT-20
	920; 920.2; 952; 952.2	AT-20, AT-30
	1025; 1025.2	AT-30, AT-40
	920.3; 920.4; 952.3; 952.4; 952.5	AT-30, AT-40
	1220; 1221; 1220.2; 1221.2	AT-40
	1220.3; 1220.4; 1221.3; 1221.4	AT-40
	1025.3; 1025.4; 1025.5;	AT-30, AT-40
	1523.3	AT-40

Produkcja, Konstrukcje:
Tomasz Kowalewski-współwłaściciel
tel. +48 608 302 904
e-mail: hydrometal@hydrometal.pl

www.hydrometal.pl
tel. +48 29 645 55 96

Zamówienia, Handel, Serwis:
Adam Gordziejczyk-współwłaściciel
tel. +48 608 043 889
e-mail: hydrometal@hydrometal.pl

Marka ciągnika Make of tractor	Model ciągnika Tractor model	Zalecany ładowacz Recommended loader
CASE	Quantum 75N	AT-5plus
	833	AT-10
	533; 633; 640	AT-5plus, AT-10
	733; 733; 740; 840	AT-10, AT-20
	4210; 4220; 4230	AT-10, AT-20, AT-30
	Farmall A 85; 95; 105; 115	AT-30
	Farmall U 95; 105; 115	AT-30
	JX 80; 90	AT-20, AT-30
	JX 60; 70; 80	AT-10, AT-20
	JX 90; 95	AT-20, AT-30
	JX70U; JX80U; JX90U; JX100U	AT-20, AT-30
	JX1070U; JX1080U; JX1090U; JX1100U	AT-20, AT-30
	JXU75; JXU85; JXU95	AT-30
	JXU105; JXU115	AT-30, AT-40
	1394	AT-10, AT-20
	644; 744; 743XL; 745XL	AT-10, AT-20
	745; 844; 856; 946; 955; 955XL; 956; 956XL; 1055; 1055XL; 1056; 1056XL	AT-30, AT-40
	844XL; 856XL	AT-10, AT-20
	Maxxum 5120	AT-20
	Maxxum 5130; 5140; 5150	AT-30
	Maxxum 100; 110; 115; 125; 140 (2007 – 2012)	AT-40
	Farmall C 55; 65	AT-10, AT-20
	Farmall C 75; 85; 95; 105; 115	AT-20, AT-30
	Farmall 75; 85; 95; 105; 115	AT-20, AT-30
	Luxxum 100; 110; 120	AT-30
	Puma 150 CVX Stage5	AT-50
Wszystkie odpowiedniki w New Holland		



Marka ciągnika Make of tractor	Model ciągnika Tractor model	Zalecany ładowacz Recommended loader
CLAAS	Atos 220; 230; 240	AT-20
	Atos 330; 340; 350	AT-30
	Arion 410	AT-40

Produkcja, Konstrukcje:
Tomasz Kowalewski-współwłaściciel
tel. +48 608 302 904
e-mail:hydrometal@hydrometal.pl

www.hydrometal.pl
tel. +48 29 645 55 96

Zamówienia, Handel, Serwis:
Adam Gordziejczyk-współwłaściciel
tel. +48 608 043 889
e-mail:hydrometal@hydrometal.pl



Marka ciągnika Make of tractor	Model ciągnika Tractor model	Zalecany ładowacz Recommended loader
DEUTZ-FAHR	5x06; 6x06; 6x07; 7x06; 7x07	AT-5plus, AT-10, AT-20
	DX 3.30; DX3.50 2wd	AT-5plus
	4006; 4506; 5006; 5206; 6007	At-5plus, AT-10
	5506; 6206; 6207; 6507	AT-10
	6006; 6806; 6807	AT-10, AT-20
	7006; 7206; 7207; 7807	AT-20
	DX 3.10; 3.30; 3.50	AT-5plus, AT-10
	DX 3.60; 3.65; 3.70; 3.90	AT-10, AT-20
	DX 4.10; 4.30; 4.50; 4.57; 4.70	AT-20, AT-30
	DX 6.05; 6.10; 6.30; 6.50	AT-30
	AgroXtra 3.57	At-5plus, AT-10
	6.07; 6.11; 6.17; 6.31	AT-30, AT-40
	Agrolux 65; 75; 310; 320; 410	AT-10, AT-20
	Seria 4000E (4070E; 4080E; 4090E; 4100E)	AT-10, AT-20
	Seria 5000D keyline (5070D keyline; 5080D keyline; 5090D keyline; 5100D keyline)	AT-10, AT-20
	Agroplus 320F	AT-5plus
	Agroplus 310 Ecoline z górnym wydechem	AT-10
	Agroplus 75; 77; 85; 95; 100	AT-20, AT-30
	Agrofarm 85; 100; 410; 420; 430	AT-20, AT-30
	DX – Agrostar , Agroprima	AT-20, AT-30
	Agrotron 4.95S	AT-20, AT-30
	Seria 5000G – 3cyl. (5080G; 5090G; 5100G)	AT-20
	Seria 5000.4G – 4cyl. (5090.4G; 5105.4G; 5115.4G)	AT-20, AT-30
	Seria 5000G – 4cyl. T4F (5090.4G; 5100G; 5110G; 5120G)	AT-30
	Seria 5000D ecoline Tier 3A – 3 cyl	AT-10
	Agrotron 6.00; 6.05, Agrotron 105	AT-30, AT-40
	Agrotron K410; K420; K430	AT-30, AT-40
	Agrotron 130	AT-40
Agrotron K110	AT-40	
5100; 5110; 5120; 5130	AT-40	

Produkcja, Konstrukcje: Tomasz Kowalewski-współwłaściciel tel. +48 608 302 904 e-mail: hydrometal@hydrometal.pl	www.hydrometal.pl tel. +48 29 645 55 96	Zamówienia, Handel, Serwis: Adam Gordziejczyk-współwłaściciel tel. +48 608 043 889 e-mail: hydrometal@hydrometal.pl
--	---	--

HYDROMETAL Tomasz Kowalewski

ul. Północna 44

07-300 Ostrów Mazowiecka

NIP 759-126-11-08 REGON 551183459



	6130	AT-40
	Agrotron M600	AT-50
	Agrotron 165.7	AT-50

Produkcja, Konstrukcje:
Tomasz Kowalewski-współwłaściciel
tel. **+48 608 302 904**
e-mail: hydrometal@hydrometal.pl

www.hydrometal.pl
tel. **+48 29 645 55 96**

Zamówienia, Handel, Serwis:
Adam Gordziejczyk-współwłaściciel
tel. **+48 608 043 889**
e-mail: hydrometal@hydrometal.pl

HYDROMETAL Tomasz Kowalewski

ul. Północna 44

07-300 Ostrów Mazowiecka

NIP 759-126-11-08 REGON 551183459



Marka ciągnika Make of tractor	Model ciągnika Tractor model	Zalecany ładowacz Recommended loader
FARMER	Silnik MTZ Belarus	AT-20, AT-30

Produkcja, Konstrukcje:
Tomasz Kowalewski-współwłaściciel
tel. **+48 608 302 904**
e-mail: hydrometal@hydrometal.pl

www.hydrometal.pl
tel. **+48 29 645 55 96**

Zamówienia, Handel, Serwis:
Adam Gordziejczyk-współwłaściciel
tel. **+48 608 043 889**
e-mail: hydrometal@hydrometal.pl

HYDROMETAL Tomasz Kowalewski

ul. Północna 44

07-300 Ostrów Mazowiecka

NIP 759-126-11-08 REGON 551183459



Marka ciągnika Make of tractor	Model ciągnika Tractor model	Zalecany ładowacz Recommended loader
FARMTRAC	DT 675; DTn 675; DTn 675 King; 80 4WD,	AT-10, AT-20
	70 4WD; 685 DT	AT-20, AT-30

Produkcja, Konstrukcje:
Tomasz Kowalewski-współwłaściciel
tel. **+48 608 302 904**
e-mail: hydrometal@hydrometal.pl

www.hydrometal.pl
tel. **+48 29 645 55 96**

Zamówienia, Handel, Serwis:
Adam Gordziejczyk-współwłaściciel
tel. **+48 608 043 889**
e-mail: hydrometal@hydrometal.pl



Marka ciągnika Make of tractor	Model ciągnika Tractor model	Zalecany ładowacz Recommended loader
FENDT	103 LS	AT-5plus
	Farmer 106; 304; 307 LS	AT-10
	108	AT-20
	Farmer 305; 306; 307; 308; 309 LSA	AT-20, AT-30
	Farmer 310; 311; 312 LSA	AT-20, AT-30, AT-40
	Favorit 511; 512; 514; 515	AT-40
	Adapter Fendt	AT-20, AT-30, AT-40
	307 - 309 C/Ci	AT-30
	Vario 309; 310; 311; 312; 313 (bez ramy z gniazdami stożkowymi)	AT-30
	307 - 309 C/Ci	AT-30

Produkcja, Konstrukcje: Tomasz Kowalewski-współwłaściciel tel. +48 608 302 904 e-mail: hydrometal@hydrometal.pl	www.hydrometal.pl tel. +48 29 645 55 96	Zamówienia, Handel, Serwis: Adam Gordziejczyk-współwłaściciel tel. +48 608 043 889 e-mail: hydrometal@hydrometal.pl
--	---	--



Marka ciągnika Make of tractor	Model ciągnika Tractor model	Zalecany ładowacz Recommended loader
FIAT	466	AT-10
	DT 60-90	AT-20
	DT 80-90	AT-20, AT-30
	L95 FiatAgri	AT-20

Produkcja, Konstrukcje:
Tomasz Kowalewski-współwłaściciel
tel. **+48 608 302 904**
e-mail: hydrometal@hydrometal.pl

www.hydrometal.pl
tel. **+48 29 645 55 96**

Zamówienia, Handel, Serwis:
Adam Gordziejczyk-współwłaściciel
tel. **+48 608 043 889**
e-mail: hydrometal@hydrometal.pl



Marka ciągnika Make of tractor	Model ciągnika Tractor model	Zalecany ładowacz Recommended loader
FOTON/ LOVOL	254	AT-3plus
	354 nowa kabina (płaska podłoga)	AT-3plus
	404; 504; 504 nowa kabina (płaska podłoga)	AT-5plus
	Lovol 504; Lovol M504	AT-5plus
	Lovol M254 ver 2023	AT-3plus
	Lovol M404 stage5 (Doosan i Yunnei)	AT-3plus
	Lovol M504 stage5 (Doosan), Lovol M504 stage5 4cyl (Doosan)	AT-5plus
	Lovol M754 stage5 (wersja przed i po liftigu)	AT-10
	824	AT-20
	1254	AT-40

Produkcja, Konstrukcje:
Tomasz Kowalewski-współwłaściciel
tel. +48 608 302 904
e-mail: hydrometal@hydrometal.pl

www.hydrometal.pl

tel. +48 29 645 55 96

Zamówienia, Handel, Serwis:
Adam Gordziejczyk-współwłaściciel
tel. +48 608 043 889
e-mail: hydrometal@hydrometal.pl



Marka ciągnika Make of tractor	Model ciągnika Tractor model	Zalecany ładowacz Recommended loader
GOLDONI	Aster 40	AT-2plus
	Ronin 50	AT-3plus
	Quasar 90	AT-5plus

Produkcja, Konstrukcje:
Tomasz Kowalewski-współwłaściciel
tel. **+48 608 302 904**
e-mail: hydrometal@hydrometal.pl

www.hydrometal.pl
tel. **+48 29 645 55 96**

Zamówienia, Handel, Serwis:
Adam Gordziejczyk-współwłaściciel
tel. **+48 608 043 889**
e-mail: hydrometal@hydrometal.pl



Marka ciągnika Make of tractor	Model ciągnika Tractor model	Zalecany ładowacz Recommended loader
JOHN DEERE	3030; 3040; 3050; 3130; 3140; 3150; 3350; 3640; 3650	AT-20, AT-30, AT-40
	1630 2WD; 1040; 1140; 1350; 1550; 1750; 1850; 1950	AT-5plus, AT-10, AT-20
	2030; 2130	AT-5plus, AT-10, AT-20
	4520	AT-5plus
	4049M	AT-5plus
	5400; 5503; 5410	AT-10
	1640; 2040; 2130; 2140; 2250; 2450; 2650; 2850	AT-10, AT-20, AT-30
	5620; 5720; 5820	AT-20, AT-30
	Seria 5000M Mannheim (5070M; 5080M; 5090M; 5100M)	AT-20, AT-30
	Seria 5000R Mannheim (5080R; 5090R; 5100R)	AT-20, AT-30
	Seria 5000M Augusta 2014-2016 (5075M; 5085M; 5100M; 5115M)	AT-20, AT-30
	Seria 5000M Augusta 2016-2022 (5075M; 5090M; 5100M; 5115M)	AT-20, AT-30
	Seria 5000M Augusta stage 5 (5075M; 5090M; 5100M; 5115M)	AT-20, AT-30
	Seria 5000R Augusta (5090R; 5100R; 5115R; 5125R)	AT-30
	Seria 5000E 3-cyl. (5050E; 5055E; 5065E; 5075E)	AT-5plus, AT-10, AT-20
	Seria 5000E 3-cyl. Tier4, stage5 (5058E; 5067E; 5075E)	AT-10, AT-20
	Seria 5000E 3cyl. stage5 ROPS 5050E	AT-10, AT-20
	Seria 5000E 4-cyl (5083E; 5093E)	AT-20
	Seria 6000D (6100D; 6130D)	AT-30, AT-40
	Seria 5000G po 2014 (5080G; 5090G)	AT-20, AT-30
	5515	AT-20
	5080G ROPS po 2014	AT-20
	5115GF silnik JD	AT-10
	5075GL; 5075GF; 5075GV; 5075GN STAGE 3A	AT-5plus, AT-10
5075GN, 5075GL Stage 3B	AT-10	

Produkcja, Konstrukcje: Tomasz Kowalewski-współwłaściciel tel. +48 608 302 904 e-mail: hydrometal@hydrometal.pl	www.hydrometal.pl tel. +48 29 645 55 96	Zamówienia, Handel, Serwis: Adam Gordziejczyk-współwłaściciel tel. +48 608 043 889 e-mail: hydrometal@hydrometal.pl
--	---	--



6100; 6110; 6120; 6130 + SE + Premium 6200; 6210; 6220; 6230 + SE + Premium 6300; 6310; 6320; 6330 + SE + Premium 6400; 6410; 6420; 6430 + SE + Premium	AT-20, AT-30, AT-40
6506; 6510; 6520; 6530; 6534 + SE + Premium 6600; 6610; 6620; 6630 + SE + Premium 6800; 6810; 6820; 6830 + SE + Premium 6900; 6910; 6920; 6930 + SE + Premium	AT-30, AT-40, AT-50
Seria 6000MC (6090MC; 6100MC; 6110MC)	AT-30, AT-40
Seria 6000RC (6090RC; 6100RC; 6110RC)	AT-30, AT-40
Seria 6000MC (6095MC; 6105MC; 6115MC)	AT-30, AT-40
Seria 6000RC (6095RC; 6105RC; 6115RC)	AT-30, AT-40
6115M; 6125M Tier 4A	AT-40
6130M; 6140M; 6150M Tier 4A	AT-50
6105R; 6115R; 6125R Tier 4A	AT-40
6130R; 6140R; 6150R Tier 4A	AT-50
6110M; 6120M Tier 4B	AT-40
6130M; 6135M; 6145M; 6155M Tier 4B	AT-50
6110R; 6120R; 6130R Tier 4B	AT-40
6135R; 6145R; 6155R Tier 4B	AT-50
Seria 6000M stage5 6090M; 6100M, 6100M, 6120M	AT-40
Seria 6000M stage5 (6130M; 6140M)	AT-40
Seria 6R (6R110, 6R120, 6R130, 6R140, 6R150)	AT-40
Seria 6R (6R145, 6R155, 6R165, 6R185)	AT-50
7600; 7610; 7700; 7710; 7800; 7810	AT-50
7430; 7530	AT-50

Dla traktorów 6000M, 6000R, 6R z oryginalnym rozdzielaczem międzyosiowym konieczne należy przesłać informacje o konfiguracji tego rozdzielacza.

For 6000M, 6000R, 6R tractors with an original inter-axle valve, it is necessary to send information about the configuration of this valve.

Produkcja, Konstrukcje: Tomasz Kowalewski-współwłaściciel tel. +48 608 302 904 e-mail: hydrometal@hydrometal.pl	www.hydrometal.pl tel. +48 29 645 55 96	Zamówienia, Handel, Serwis: Adam Gordziejczyk-współwłaściciel tel. +48 608 043 889 e-mail: hydrometal@hydrometal.pl
--	---	--



Marka ciągnika Make of tractor	Model ciągnika Tractor model	Zalecany ładowacz Recommended loader
KUBOTA	L3200; L1361	AT-2plus
	L1382	AT-2plus
	L1421	AT-5plus
	L1452	AT-5plus
	L5040	AT-5plus
	M6040 Narrow; M6040 Narrow ROPS	AT-5plus
	L1501; L2501	AT5-plus
	L1552, L2522, L2602, L2622	AT-5plus
	M7040 Narrow	AT-5plus, AT-10
	M5071 Narrow; M5101 Narrow M5072 Narrow, M5102 Narrow	AT-5plus, AT-10
	M6040; M7040;	AT-20
	M6060; M7060; M7060 ROPS	AT-20
	M4062; M4072; M4063, M4073	AT-20
	M8540; M9540	AT-30
	M8560; M9960; M9960 ROPS	AT-30
	M5091; M5111; M5092, M5112	AT-30
	M100GX; M110GX I-gen, II gen	AT-40
	M128GX; M135GX I-gen, II gen	AT-40
M115GX; M125GX; M135GX III-gen	AT-40	

Produkcja, Konstrukcje: Tomasz Kowalewski-współwłaściciel tel. +48 608 302 904 e-mail: hydrometal@hydrometal.pl	www.hydrometal.pl tel. +48 29 645 55 96	Zamówienia, Handel, Serwis: Adam Gordziejczyk-współwłaściciel tel. +48 608 043 889 e-mail: hydrometal@hydrometal.pl
--	---	--



Marka ciągnika Make of tractor	Model ciągnika Tractor model	Zalecany ładowacz Recommended loader
LAMBORGHINI	RF.80	AT-5plus, AT-10
	Lamborghini R6 165.7	AT-50
	R3 EVO 85; 100	AT-20, AT-30
	Wszystkie odpowiedniki Deutz, Same i Hürlimann	AT-20, AT-30, AT-40

Produkcja, Konstrukcje:
Tomasz Kowalewski-współwłaściciel
tel. +48 608 302 904
e-mail: hydrometal@hydrometal.pl

www.hydrometal.pl
tel. +48 29 645 55 96

Zamówienia, Handel, Serwis:
Adam Gordziejczyk-współwłaściciel
tel. +48 608 043 889
e-mail: hydrometal@hydrometal.pl



Marka ciągnika Make of tractor	Model ciągnika Tractor model	Zalecany ładowacz Recommended loader
LANDINI	5500	AT-5plus
	4-075; 4-090	AT-20, AT-30
	7880; 8880	AT-20, AT-30
	PowerFarm	AT-20
	TechnoFarm	AT-20, AT-30
	LandPower 110	AT-40
	LandPower 125; 135; 145	AT-40

Produkcja, Konstrukcje:
Tomasz Kowalewski-współwłaściciel
tel. +48 608 302 904
e-mail: hydrometal@hydrometal.pl

www.hydrometal.pl
tel. +48 29 645 55 96

Zamówienia, Handel, Serwis:
Adam Gordziejczyk-współwłaściciel
tel. +48 608 043 889
e-mail: hydrometal@hydrometal.pl



Marka ciągnika Make of tractor	Model ciągnika Tractor model	Zalecany ładowacz Recommended loader
LS	XR 50	AT-3plus
	U50	AT-5plus
	U60	AT-5plus, AT-10

Produkcja, Konstrukcje:
Tomasz Kowalewski-współwłaściciel
tel. **+48 608 302 904**
e-mail: hydrometal@hydrometal.pl

www.hydrometal.pl
tel. **+48 29 645 55 96**

Zamówienia, Handel, Serwis:
Adam Gordziejczyk-współwłaściciel
tel. **+48 608 043 889**
e-mail: hydrometal@hydrometal.pl



Marka ciągnika Make of tractor	Model ciągnika Tractor model	Zalecany ładowacz Recommended loader
MASSEY FERGUSON	255	AT-5plus
	550	AT-5plus
	373	AT-10
	690, 390	AT-20, AT-30
	4355	AT-20
	3060; 3065; 3070 3075; 3080; 3080E;	AT-20, AT-30
	3085; 3090; 3095, 3120, 3125	AT-40
	3655 6cyl	AT-40
	3615; 3625; 3535; 3645 3cyl	AT-20
	5410; 5420; 5430; 5440	AT-20, AT-30
	5445; 5455	AT-20, AT-30
	5710, 5711 + DYNA4	AT-30, AT-40
	6712, 6713	AT-30, AT-40
	5709M; 5710M; 5711M; 5712M; 5713M	AT-30, AT-40
	4260	AT-40
	6260, 6270, 6280, 6290	AT-40
8120	AT-40	

Produkcja, Konstrukcje: Tomasz Kowalewski-współwłaściciel tel. +48 608 302 904 e-mail: hydrometal@hydrometal.pl	www.hydrometal.pl tel. +48 29 645 55 96	Zamówienia, Handel, Serwis: Adam Gordziejczyk-współwłaściciel tel. +48 608 043 889 e-mail: hydrometal@hydrometal.pl
--	---	--

HYDROMETAL Tomasz Kowalewski

ul. Północna 44

07-300 Ostrów Mazowiecka

NIP 759-126-11-08 REGON 551183459



Marka ciągnika Make of tractor	Model ciągnika Tractor model	Zalecany ładowacz Recommended loader
MB-TRAC	900	AT-30
	1000	AT-40

Produkcja, Konstrukcje:
Tomasz Kowalewski-współwłaściciel
tel. +48 608 302 904
e-mail: hydrometal@hydrometal.pl

www.hydrometal.pl
tel. +48 29 645 55 96

Zamówienia, Handel, Serwis:
Adam Gordziejczyk-współwłaściciel
tel. +48 608 043 889
e-mail: hydrometal@hydrometal.pl



Marka ciągnika Make of tractor	Model ciągnika Tractor model	Zalecany ładowacz Recommended loader
MCCORMICK	X4	AT-20, AT-30
	C80L	AT-10, AT-20
	C80max; C85max	AT-20
	C105max; C105 XtraShift; CX110 XtraShift	AT-20, AT-30
	CX95 Max	AT-30

Produkcja, Konstrukcje:
Tomasz Kowalewski-współwłaściciel
tel. **+48 608 302 904**
e-mail: hydrometal@hydrometal.pl

www.hydrometal.pl
tel. **+48 29 645 55 96**

Zamówienia, Handel, Serwis:
Adam Gordziejczyk-współwłaściciel
tel. **+48 608 043 889**
e-mail: hydrometal@hydrometal.pl



Marka ciągnika Make of tractor	Model ciągnika Tractor model	Zalecany ładowacz Recommended loader
NEW HOLLAND	TT75	AT-10
	NH/FIAT L95	AT-20, AT-30
	NH M100	AT-40
	TD80D; TD90D, TD90D	AT-20, AT-30
	Seria TD5000 (TD5010; TD 5020; TD5030)	AT-10, AT-20
	Seria TD5000 (TD5040; TD5050)	AT-20, AT-30
	Seria TL (TL70; TL80; TL90; TL100)	AT-20, AT-30
	Seria TLA (TL70A; TL80A; TL90A; TL100A)	AT-20, AT-30
	Seria T5000 (T5030; T5040; T5050)	AT-30
	Seria T5000 (T5060; T5070)	AT-30, AT-40
	Seria T4S (T4.55S; T4.65S; T4.75S)	AT-10
	Seria T5S (T5.90S; T5.100S)	
	Seria T4 PowerStar (T4.55; T4.65; T4.75)	AT-10, AT-20
	Seria T4 (T4.75; T4.85; T4.95; T4.105; T4.115)	AT-20, AT-30
	Seria T5 Utility (T5.75; T5.85; T5.95; T5.105; T5.115)	AT-20, AT-30
	Seria T5 Utility stage5 (T5.80; T5.90; T5.100; T5.110; T5.120)	AT-30
	Seria T5 Utility MY2025	AT-30
	Seria T5 Tier 4A (T5.95; T5.105; T5.115)	AT-30
	Seria T5 EC Tier4A (T5.95EC; T5.105EC; T5.115EC)	AT-30
	Seria T5 EC (T5.100EC; T5.110EC; T5.120EC)	AT-30
	Seria TD5 Tier3B (TD5.65; TD5.75)	AT-10
	Seria TD5 Tier3B (TD5.95; TD5.105; TD5.115)	AT-30
	Seria TD5 Tier4A (TD5.85; TD5.95; TD5.105, TD5.115)	AT-30
	TS90; TS100; TS110	AT-30
	TS115	AT-40
	Seria TM (TM120, TM130, TM140, TM155)	AT-40
Seria T5 DynamicCommand(T5.110 DynC,	AT-40	

Produkcja, Konstrukcje: Tomasz Kowalewski-współwłaściciel tel. +48 608 302 904 e-mail: hydrometal@hydrometal.pl	www.hydrometal.pl tel. +48 29 645 55 96	Zamówienia, Handel, Serwis: Adam Gordziejczyk-współwłaściciel tel. +48 608 043 889 e-mail: hydrometal@hydrometal.pl
--	---	--



	T5.120 DynC, T5.130 DynC, T5.140 DynC)	
	Seria TSA (TS100A; TS110A Delta/Plus)	AT-40
	Seria TSA (TS115A; TS125A; TS135A Delta/Plus)	AT-40
	Seria T6000 (T6010; T6030; T6050; T6070 Elite/Plus/Delta)	AT-40
	Seria T6000 (T6020; T6040; T6060 Elite/Plus/Delta)	AT-40
	Seria T6 Tier4A (T6.120; T6.140; T6.150; T6.160)	AT-40
	Seria T6 Tier4A (T6.155; T6.165; T6.175)	AT-40
	Seria T6 Tier4B (T6.125; T6.145; T6.155; T6.165; T6.175; T6.180)	AT-40
	Seria T6000 PC/RC (T6030 PC/RC, T6050 PC/RC, T6070 PC/RC, T6080 PC/RC, T6090 PC/RC)	AT-50
	Seria T7 Tier4A (T7.170; T7.185; T7.200; T7.210)	AT-50
	Seria T7 Tier4B/stage5 (T7.175; T7,165S; T7.190; T7.210)	AT-50

Produkcja, Konstrukcje:
Tomasz Kowalewski-współwłaściciel
tel. +48 608 302 904
e-mail:hydrometal@hydrometal.pl

www.hydrometal.pl
tel. +48 29 645 55 96

Zamówienia, Handel, Serwis:
Adam Gordziejczyk-współwłaściciel
tel. +48 608 043 889
e-mail:hydrometal@hydrometal.pl

HYDROMETAL Tomasz Kowalewski

ul. Północna 44

07-300 Ostrów Mazowiecka

NIP 759-126-11-08 REGON 551183459



Marka ciągnika Make of tractor	Model ciągnika Tractor model	Zalecany ładowacz Recommended loader
PROKMAR	DF-504	AT-5plus

Produkcja, Konstrukcje:
Tomasz Kowalewski-współwłaściciel
tel. **+48 608 302 904**
e-mail: hydrometal@hydrometal.pl

www.hydrometal.pl
tel. **+48 29 645 55 96**

Zamówienia, Handel, Serwis:
Adam Gordziejczyk-współwłaściciel
tel. **+48 608 043 889**
e-mail: hydrometal@hydrometal.pl

HYDROMETAL Tomasz Kowalewski

ul. Północna 44

07-300 Ostrów Mazowiecka

NIP 759-126-11-08 REGON 551183459



Marka ciągnika Make of tractor	Model ciągnika Tractor model	Zalecany ładowacz Recommended loader
PRONAR	Odpowiedniki MTZ Belarus	AT-20, AT-30
	Zefir 85; 82 TSA	AT-20

Produkcja, Konstrukcje:
Tomasz Kowalewski-współwłaściciel
tel. **+48 608 302 904**
e-mail: hydrometal@hydrometal.pl

www.hydrometal.pl
tel. **+48 29 645 55 96**

Zamówienia, Handel, Serwis:
Adam Gordziejczyk-współwłaściciel
tel. **+48 608 043 889**
e-mail: hydrometal@hydrometal.pl



Marka ciągnika Make of tractor	Model ciągnika Tractor model	Zalecany ładowacz Recommended loader
RENAULT	68-12; 75-12 (2WD)	AT-10
	68-14; 70-34	AT-20
	95-14; 103-14	AT-20, AT-30
	Ceres 75; 85; 95; 320; 345X	AT-20, AT-30
	Cergos 330; 340; 350	AT-30
	106-54	AT-30
	120-14; 120-54; 155-54	AT-30, AT-40
	Temis 630Z	AT-40
	Ares 610, 620, 630, 640	AT-40
	Ares 735 RZ; Ares 816 RZ	AT-50

Produkcja, Konstrukcje:
Tomasz Kowalewski-współwłaściciel
tel. +48 608 302 904
e-mail: hydrometal@hydrometal.pl

www.hydrometal.pl
tel. +48 29 645 55 96

Zamówienia, Handel, Serwis:
Adam Gordziejczyk-współwłaściciel
tel. +48 608 043 889
e-mail: hydrometal@hydrometal.pl



Marka ciągnika Make of tractor	Model ciągnika Tractor model	Zalecany ładowacz Recommended loader
SAME	Tiger 65; 75	AT-10
	Argon 65; 75	AT-10
	Argon 80	AT-20
	Dorado Classic 3cyl Tier 3A (60; 70; 80)	AT-10
	Explorer – 70; 80; 85; 90; 95; 100; 110	AT-20, AT-30
	Silver – 4-cylindrowe (tłumik w masce)	AT-20, AT-30
	Silver 95	AT-30
	Silver 100.6	AT-40
	Antares 130	AT-40
	Laser 90	AT-30
	Rubin 120	AT-40
	Wszystkie odpowiedniki w Deutz-Fahr	

Produkcja, Konstrukcje: Tomasz Kowalewski-współwłaściciel tel. +48 608 302 904 e-mail: hydrometal@hydrometal.pl	www.hydrometal.pl tel. +48 29 645 55 96	Zamówienia, Handel, Serwis: Adam Gordziejczyk-współwłaściciel tel. +48 608 043 889 e-mail: hydrometal@hydrometal.pl
--	---	--

HYDROMETAL Tomasz Kowalewski

ul. Północna 44

07-300 Ostrów Mazowiecka

NIP 759-126-11-08 REGON 551183459



Marka ciągnika Make of tractor	Model ciągnika Tractor model	Zalecany ładowacz Recommended loader
SOLIS	50 2WD	AT-5plus
	50 4x4; 60 4x4; 75 4x4	AT-10

Produkcja, Konstrukcje:
Tomasz Kowalewski-współwłaściciel
tel. **+48 608 302 904**
e-mail: hydrometal@hydrometal.pl

www.hydrometal.pl
tel. **+48 29 645 55 96**

Zamówienia, Handel, Serwis:
Adam Gordziejczyk-współwłaściciel
tel. **+48 608 043 889**
e-mail: hydrometal@hydrometal.pl

HYDROMETAL Tomasz Kowalewski

ul. Północna 44

07-300 Ostrów Mazowiecka

NIP 759-126-11-08 REGON 551183459



Marka ciągnika Make of tractor	Model ciągnika Tractor model	Zalecany ładowacz Recommended loader
STEYR	4105 Kompakt	AT-30
	9105 MT	AT-30

Produkcja, Konstrukcje:
Tomasz Kowalewski-współwłaściciel
tel. +48 608 302 904
e-mail: hydrometal@hydrometal.pl

www.hydrometal.pl
tel. +48 29 645 55 96

Zamówienia, Handel, Serwis:
Adam Gordziejczyk-współwłaściciel
tel. +48 608 043 889
e-mail: hydrometal@hydrometal.pl

HYDROMETAL Tomasz Kowalewski

ul. Północna 44

07-300 Ostrów Mazowiecka

NIP 759-126-11-08 REGON 551183459



Marka ciągnika Make of tractor	Model ciągnika Tractor model	Zalecany ładowacz Recommended loader
TYM	503; 603	AT-5plus

Produkcja, Konstrukcje:
Tomasz Kowalewski-współwłaściciel
tel. **+48 608 302 904**
e-mail: hydrometal@hydrometal.pl

www.hydrometal.pl
tel. **+48 29 645 55 96**

Zamówienia, Handel, Serwis:
Adam Gordziejczyk-współwłaściciel
tel. **+48 608 043 889**
e-mail: hydrometal@hydrometal.pl



Marka ciągnika Make of tractor	Model ciągnika Tractor model	Zalecany ładowacz Recommended loader
URSUS	C-330; C-355; C-360; C-360-3P; 3512	AT-5plus
	4512	AT-5plus, AT-10
	5312	AT-5plus, AT-10
	4514; 5314; 5714; 6014	AT-10, AT-20
	5524 Mido	AT-20
	11024	AT-20, AT-30
	C-385; C-385A	AT-10, AT-20
	902; 912; 1002; 1012	AT-10, AT-20
	904; 914; 1004; 1014	AT-20, AT-30, AT-40
	1201; 1212; 1222	AT-20, AT-30
	1204; 1214; 1224; 1604; 1614	AT-30, AT-40, AT-50
	Polmot H 8014; 9014; 10014	AT-20, AT-30

Produkcja, Konstrukcje:
Tomasz Kowalewski-współwłaściciel
tel. +48 608 302 904
e-mail: hydrometal@hydrometal.pl

www.hydrometal.pl
tel. +48 29 645 55 96

Zamówienia, Handel, Serwis:
Adam Gordziejczyk-współwłaściciel
tel. +48 608 043 889
e-mail: hydrometal@hydrometal.pl



Marka ciągnika Make of tractor	Model ciągnika Tractor model	Zalecany ładowacz Recommended loader
VALTRA	Seria A1 i A1n 3cyl (A65; A75)	AT-20
	Seria A1 i A1n 4cyl (A85; A95)	AT-20,AT-30
	Seria A2 3cyl (A72)	AT-20
	Seria A2 4cyl (A82; A92)	AT-20, AT-30
	Seria A3 (A83; A93)	AT-20, AT-30
	Seria A4 średni (A104; A114)	AT-30, AT-40
	Seria A4 długi (A124; A134)	AT-30, AT-40
	Seria N2 (N82, N92)	AT-30, AT40
	Seria G (G105; G115; G125; G135)	AT-40
	N101	AT-30, AT-40
	Seria N3 3cyl (N93; N103)	AT-30
	Seria N3 4cyl (N103.4; N113; N123)	AT-40
	Seria N4 (N104; N114; N124)	AT-40
	Seria T3 (T133; T153; T173)	AT-50
	Seria T4 (T154; T174; T194; T214; T234; T254)	AT-50
	Seria T5 (T155; T175; T195; T215; T235; T255)	

W przypadku ciągników Valtra konieczne jest podanie pełnego oznaczenia opisującego hydraulikę i skrzynię biegów (HiTech, Versu, Direct).

W przypadku gdy na liście nie ma poszukiwanego ciągnika – prosimy o kontakt.

Produkcja, Konstrukcje: Tomasz Kowalewski-współwłaściciel tel. +48 608 302 904 e-mail: hydrometal@hydrometal.pl	www.hydrometal.pl tel. +48 29 645 55 96	Zamówienia, Handel, Serwis: Adam Gordziejczyk-współwłaściciel tel. +48 608 043 889 e-mail: hydrometal@hydrometal.pl
---	--	---

HYDROMETAL Tomasz Kowalewski

ul. Północna 44

07-300 Ostrów Mazowiecka

NIP 759-126-11-08 REGON 551183459



Marka ciągnika Make of tractor	Model ciągnika Tractor model	Zalecany ładowacz Recommended loader
WŁADIMIREC	T25	AT-5plus

Produkcja, Konstrukcje:
Tomasz Kowalewski-współwłaściciel
tel. +48 608 302 904
e-mail: hydrometal@hydrometal.pl

www.hydrometal.pl
tel. +48 29 645 55 96

Zamówienia, Handel, Serwis:
Adam Gordziejczyk-współwłaściciel
tel. +48 608 043 889
e-mail: hydrometal@hydrometal.pl



Marka ciągnika Make of tractor	Model ciągnika Tractor model	Zalecany ładowacz Recommended loader
ZETOR	5011; 5211	AT-5plus
	6011; 6211; 7011; 7211; 7711	AT-5plus
	8011; 8111	AT-10
	8045; 10045; 8145; 9145; 10145; 8245; 9245; 10245	AT-20, AT-30, AT-40
	12045; 16045; 12145; 16145; 12245; 16245	AT-30, AT-40, AT-50
	5245	AT-10
	6045; 6245; 7045; 7245; 7745	AT-10, AT-20
	3320; 5320; 6320; 7320	AT-5plus, AT-10
	3340	AT-10
	5340; 6340; 7340	AT-10, AT-20, AT-30
	5321; 6321; 7321	AT-5plus, AT-10
	5341; 6341; 7341	AT-20, AT-30
	Major 80 (silnik Zetor)	AT-20
	Major 80 (silnik Deutz)	AT-20
	Proxima 6441; 7441; 8441 stara maska	AT-20, AT-30
	Proxima 6441; 7441; 8441 nowa maska	AT-20, AT-30
	Proxima 65; 75; 85; 95	AT-20, AT-30
	Proxima 70; 80; 90; 100 do 2014	AT-20, AT-30
	Proxima 90, 100 po 2014	AT20, AT-30
	Proxima Plus 8541; 9541; 10541 (2 wersje)	AT-30
	Proxima Plus 85; 95; 105; 90; 100; 110	AT-30
	Proxima Power 90; 100; 110; 120 (po 2010)	AT-30, AT-40
	Proxima CL 80; 90; 100; 110 stara i nowa maska	AT-30
	7540; 8540; 9540; 10540	AT-30
	Forterra 8641; 9641; 10641; 11441 (edycja 2002 – 2007)	AT-30, AT-40
	Forterra 9641; 10641; 11441; 12441 (edycja 2007 – 2009)	AT-30, AT-40
	Forterra 95; 105; 115; 125 (edycja 2009 – 2012)	AT-30, AT-40
	Forterra HSX 100; 110; 120; 130; 140 (edycja 2012 – 2016)	AT-40

Produkcja, Konstrukcje: Tomasz Kowalewski-współwłaściciel tel. +48 608 302 904 e-mail: hydrometal@hydrometal.pl	www.hydrometal.pl tel. +48 29 645 55 96	Zamówienia, Handel, Serwis: Adam Gordziejczyk-współwłaściciel tel. +48 608 043 889 e-mail: hydrometal@hydrometal.pl
--	---	--